

Instrukcja użytkowania - Stół turystyczny

PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ !

ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ !

Zasady bezpieczeństwa

- ✓ Przed rozpoczęciem użytkowania należy upewnić się, że wszystkie elementy są odpowiednio połączone i nieuszkodzone.
- ✓ Montaż powinien być przeprowadzony przez osobę dorosłą. Podczas montażu dzieci powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od czynności.
- ✓ Stół turystyczny służy wyłącznie do podawania posiłków. Stosowanie inne niż powyżej może skutkować uszkodzeniami stołu lub poważnym zranieniem ciała.
- ✓ Stół nie powinien być ulokowany na nierównym i miękkim terenie.
- ✓ Zaleca się, żeby chronić produkt przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, m.in. deszcz, wiatr, grad, burze itp., które mogą mieć wpływ na uszkodzenia stołu.
- ✓ W przypadku zauważenia wad produktu należy jak najszybciej zaprzestać użytkowania stołu.
- ✓ Produkt należy czyścić za pomocą lekko zwilżonej ściereczki lub gąbki. Nie wolno stosować chemikaliów czy żrących substancji.
- ✓ Podczas gdy stół będzie nieużywany, należy go przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Przed schowaniem należy produkt dokładnie wysuszyć.
- ✓ Stół nie jest zabawką, a dzieci mogą korzystać z niego jedynie pod opieką osoby dorosłej.
- ✓ **Importer zastrzega sobie prawo do modyfikacji i zmian w powyższej instrukcji.**

Indeks produktu	Maksymalne obciążenie
OXE8242	40 kg
OXE3504	15 kg
OXE8425	25 kg

User Manual – Tourist table

READ THE INSTRUCTIONS BEFORE USE!

EXERCISE CAUTION!

Safety rules

- ✓ Before use, ensure that all components are properly connected and undamaged.
- ✓ Assembly should be carried out by an adult. Children should remain at a safe distance during assembly.
- ✓ The camping table is intended solely for serving meals. Any other use may result in damage to the table or serious bodily injury.
- ✓ The table should not be placed on uneven or soft ground.
- ✓ It is recommended to protect the product from adverse weather conditions, such as rain, wind, hail, storms, etc., as these may damage the table.
- ✓ If any defects in the product are noticed, discontinue use immediately.
- ✓ Clean the product using a slightly damp cloth or sponge. Do not use chemicals or corrosive substances.
- ✓ When the table is not in use, store it in a dry and cool place. Ensure that the product is thoroughly dried before storage.
- ✓ The table is not a toy, and children may only use it under adult supervision.
- ✓ **The importer reserves the right to modify and make changes to the above instructions.**

Index	Loading capacity
OXE8242	40 kg
OXE3504	15 kg
OXE8425	25 kg